

目录

[简介](#)

[如何避免低并且/或者误解的声音使用在Windows 7的PrecisionHD USB摄像头？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真Movi和思科网真PrecisionHD USB摄像头产品关连。

Q. 如何避免低并且/或者误解的声音使用在Windows 7的PrecisionHD USB摄像头？

A. 如果使用TANDBERG PrecisionHD USB摄像头版本1.0或1.1以Windows 7，一个非常高输入收益为您的麦克风将设置，能造成声音误解或不自然地低。降低您的麦克风的记录的音量在Windows设置修复此。

PrecisionHD USB摄像头的软件版本1.2解决此问题。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)