

# 重置IP电话到出厂默认设置

---

## 目录

### [简介](#)

### [如何重置IP电话对出厂默认设置？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### Q. [如何重置IP电话对出厂默认设置？](#)

A.

#### 重置IP电话

##### 步骤 1：

在SPA，请按**设置**按钮。

##### 步骤 2：

使用**导航按键**，去**出厂重置(14)**。

##### 步骤 3：

之后按**好的**的软键。SPA将重新启动，并且是回到其默认设置。

**注意：**如果选择出厂重置，您将归还电话对原始工厂设置并且清除所有当前设置，包括目录和呼叫日志。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)