

重置IP电话到出厂默认设置

目录

[简介](#)

[如何重置IP电话对出厂默认设置？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何重置IP电话对出厂默认设置？](#)

A.

重置IP电话

步骤 1：

在SPA，请按**设置**按钮。

步骤 2：

使用**导航**按键，去**出厂重置**(14)。

步骤 3：

之后按**好的**软键。SPA将重新启动，并且是回到其默认设置。

注意：如果选择出厂重置，您将归还电话对原始工厂设置并且清除所有当前设置，包括目录和呼叫日志。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)