

在IP电话上设置静态IP地址

目录

[简介](#)

[如何设置在IP电话的一个静态IP地址？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何设置在IP电话的静态IP地址？](#)

A.

步骤 1：

使用SPA，请按**设置**按钮。

步骤 2：

使用**导航**按键，去**网络(9)**。

步骤 3：

当网络部分出现时，请去**DHCP Enable(1)**。选择**编辑**软键。设置它对**不通过**按y/n软键。按**OK**软键。

步骤 4：

使用**导航**按键，去**非DHCP IP地址**。普雷斯**编辑**软键。您必须输入SPA的IP地址然后按**OK**软键。

注意：例如，如果SPA的IP地址是192.168.1.100，您必须输入192*168*1*100。星号密钥将是期限。

步骤 5：

去**非DHCP子网掩码(9)**。普雷斯**编辑**软键。您必须输入SPA的子网掩码然后按**OK**软键。

注意：如果SPA的子网掩码是255.255.255.0，您必须输入255*255*255*0。

步骤 6：

去**非DHCP默认路由**。普雷斯**编辑**软键。您必须进入SPA的默认网关然后按**OK**软键。

注意：如果SPA的默认网关是192.168.1.1，您必须输入192*168*1*1。

步骤 7：

去**非DHCP DNS1 (12)**。普雷斯**编辑**软键。您必须输入SPA的DNS1，按**OK**软键然后按**保存**软键。

注意：如果SPA的DNS1是192.168.1.1，使用编号键盘，您必须输入192*168*1*1。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)