

初始配置

目录

[简介](#)

[如何配置SPA-901 ?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何配置SPA-901 ?](#)

A.

注意：下列是注册您的SPA901电话示例对FreeWorld拨号。配置设置可能根据您的VoIP供应商的需求变化。

如果要配置您的SPA901系列电话到FreeWorld拨号，您需要执行三个步骤

VoIP帐户的注册

访问SPA901网页用户界面

配置VoIP的SPA901电话

VoIP帐户的注册

步骤 1：

去[FreeWorld拨号](#) 注册站点为一个自由VoIP帐户签字。

访问SPA901网页用户界面

步骤 1：

检查您的SPA901 IP地址。请迅速按**** (星号/星号锁上)在拨号填充位。在“配置菜单”拨号110#以后。注意到IP地址。

步骤 2：

启动您的浏览器并且输入[http://IP_Address_of_your_SPA901 ont](http://IP_Address_of_your_SPA901_ont)他然后按回车的地址字段。您当前准备配置VoIP的SPA901。

注意：如果Web接口要求输入用户名和密码，这意味着设备被您的供应商锁定。请与您各自的VoIP供应商获得帮助。

配置VoIP的SPA901电话

步骤 1：

去Admin洛金然后提前，点击Ext 1选项卡。要得到连接对前转您必须输入您前转您在他们的网站的注册以后将接收与以下标准配置设置一起的编号和密码：

步骤 2：

点击Submit所有更改然后检查Info选项的注册状态在EXT 1状态下。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)