

在SPA9XX电话上的LCD问题

目录

[简介](#)

[我的SPA9XX LCD上是空白屏幕，是什么问题？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [我的SPA9XX LCD上是空白屏幕，是什么问题？](#)

A.

步骤 1：

检查单元使用正确电源适配器(5Volts, 1Ampere)。

步骤 2：

检查IP电话是否是插入到已知工作的电源插座。

步骤 3：

如果SPA9XX LCD屏幕仍然不显示显示，则单元认为有缺陷的。联系技术支持以更换产品。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)