

对在线服务服务供应商的SPA921配置示例

目录

[简介](#)
[SPA921的初始配置](#)
[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

[Q. SPA921的初始配置](#)

A.

SPA921 VoIP电话对住宅或事务是理想的使用一项主机的IP电话服务或IP PBX。线路配置作为一个唯一电话(或分机)，或者可以配置共享分配到多个电话的编号。下面关于如何的说明手工注册SPA921到您的VoIP供应商或IP PBX。

步骤 1：

连接SPA921到您的网络。确保设备适当地连接。如果设备没有适当地连接对网络，按钮将打开红色。

步骤 2：

检查设备的IP地址。按 然后选择在列表的选项9。IP地址在LCD面板将显示。

步骤 3：

通过键入SPA921的IP地址访问设备的设置页在您的Internet Explorer (即http://192.168.1.101)的。默认情况下没有用户名或密码设备的。点击 **Admin Login**，然后点击 **advanced**。

步骤 4：

点击Ext选项卡。

步骤 5：

设置线路Enable (event)为‘是的’然后放置用户ID、密码、代理和出站代理。在您放置从您的VoIP供应商后的正确信息，请点击。

步骤 6：

要验证，如果设备已经注册，请去Info选项然后检查EXT状态。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)