

SPA922不通电

目录

[简介](#)

[什么，当电话不启动时，应该执行？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [什么，当电话不启动时，应该执行？](#)

A.

步骤 1：

检查所有连接到电话：五瓦的电源和RJ 45以太网电缆。

步骤 2：

检查墙上插座并且确认AC电源是可用的。

步骤 3：

尝试把另一电子设备插入socket确认电源。

注意： 切记Linksys语音系统SPA922是兼容的802.3af。在以太网的电源允许支持柏吾接收他们的从交换机的电源的设备，而不是从外部电源。您需要连接它到该的设备支持802.3af。下面是兼容的802.3af的一些Linksys交换机。

SRW2024P

SRW224P

SRW2008P

SRW2008MP

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)