

# SPA922不通电

## Contents

### [简介](#)

### [什么，当电话不通电时，应该执行？](#)

### [相关信息](#)

## [Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

### Q. [什么，当电话不通电时，应该执行？](#)

A.



#### 步骤 1：

检查所有连接到电话：五瓦的电源和RJ 45以太网电缆。

#### 步骤 2：

检查墙上插座并且确认交流电能是可用的。

#### 步骤 3：

设法把另一电子设备插入插槽确认功率。

**注意：** 切记Linksys语音系统SPA922是兼容的802.3af。在以太网的功率允许支持PoE从交换机接受他们的功率的设备，而不是从外部电源。您需要连接它到支持802.3af的设备。下面是兼容的802.3af的一些Linksys交换机。

SRW224P  
SRW2008P  
SRW2008MP

## [Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)