

SPA922的话筒

目录

[简介](#)

[如何使用SPA922的话筒](#)

[?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何使用SPA922的话筒？](#)

A.

如果电话的话筒不工作，请完成以下步骤：

步骤 1：

检查所有连接到电话(5伏特电源、RJ 45以太网连接和话筒电缆。)

步骤 2：

检查墙上插座并且确认AC电源是可用的。？尝试把另一电子设备插入socket确认电源。

步骤 3：

使用电源适配器，如果电话连接到柏吾交换机和不，确保单元的WAN端口适当地连接到柏吾交换机，并且在交换机的链路指示灯是lit. ？应该适当地连接以太网电缆和已知工作。

步骤4: ？

确保话筒电缆在电话的底部在话筒端口正确调准并且连接。

步骤5： ？

检查电话的注册状况在SPA922的Info选项的并且确保注册。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)