

在SPA932上的快速拨号和直接站(Direct Station)配置

目录

[简介](#)

[如何在SPA-932中设置快速拨号和直接站按键？](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何在SPA-932中设置快速拨号和直接站按键？](#)

A.

SPA932是一个SPA962的32按钮Attendant Console。每个SPA932单元提供32个可编程的快速拨号或直接站点选择(DSS)按钮，每个亮起的按钮指示线路状态(空闲，响铃，忙碌或者空)使用一个忙碌闪亮指示领域(BLF)。通过在SPA932上使用已分配分机号码的按钮，呼入呼叫可以立即被转接到适当的位置。二个SPA932单元可以被附加到单个SPA962，可以监控总共64条独立的线路。

要配置快速拨号和直接站的按键，点击[这里](#)。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)