

启用呼叫接听

目录

[简介](#)

[如何能启用呼叫接听功能？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何能启用呼叫接听功能？](#)

A.

配置在SPA-941/942的呼叫接听

步骤 1：

拨号"*36"并且等待回车抬起在远程电话的LCD屏幕的**编号**消息。

步骤 2：

拨号敲响电话的EXT号码。编号在远程电话的LCD屏幕应该显示。

步骤 3：

一旦在LCD屏幕看到EXT编号，请按**拨号软键**。您当前能接收从另一分机的呼叫。

Note:一旦接收呼叫，电话将停止响。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)