

启用呼叫接听

Contents

[简介](#)

[I enable \(event\)呼叫接听如何能以为特色？](#)

[相关信息](#)

[Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [I enable \(event\)呼叫接听如何能以为特色？](#)

A.

配置在SPA-941/942的呼叫接听

步骤 1：

拨打"*36"并且等待进入拾起在远程电话的LCD屏幕的**编号**消息。

步骤 2：

拨打敲响电话的EXT号码。编号在远程电话的LCD屏幕应该显示。

步骤 3：

一旦看到在LCD屏幕的EXT编号，请按**拨号软键**。您当前能接收从另一个扩展名的呼叫。

Note:一旦接收呼叫，电话将停止响。

[Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)