

设置SPA962 LCD屏幕上正确的日期和时间

目录

[简介](#)

[如何在 SPA-962 的 LCD 屏幕上设置正确的日期和时间？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何在 SPA-962 的 LCD 屏幕上设置正确的日期和时间？](#)

A.

在执行本文档所述步骤之前，请检查您的计算机是否有稳定的互联网连接以及 SPA-962 是否已正确注册到您的 VOIP 提供商。如果您没有与您的调制解调器的稳定的互联网连接，亲切的联络您的互联网服务提供商。只有当有在VoIP设备，设置的Ntp server正确日期和时间将显示。

步骤 1：

访问 SPA-962 基于网络的设置页。通过LCD验证IP地址。点击 Menu 按钮，然后按 9。它应该显示您DHCP IP地址。打开浏览器并且输入那地址栏。

步骤 2：

点击 Admin Login，然后点击 advanced。

注意：默认情况下SPA962没有用户名和密码。如果系统要求您提供用户名和密码，则意味着 SPA962 已锁定。您需要向您的VoIP供应商验证这些。

步骤 3：

转到 System 选项卡，在 Optional Network Configuration 下，设置主 DNS 服务器和辅助 DNS 服务器(可选)。

步骤 4：

转到 Regional 选项卡，在 Miscellaneous 部分下，选择适当时区，并且点击提交所有更改。

步骤 5：

现在，SPA-962 的 LCD 屏幕上将显示正确的日期和时间。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)