

当连接到DVI-I在TANDBERG编码C40输出了，什么都为什么没有被显示在屏幕，？

Contents

[Introduction](#)

[当连接到DVI-I在TANDBERG编码C40输出了，什么都为什么没有被显示在屏幕，？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真系统编码C40关连。

Q. 当连接到DVI-I在TANDBERG编码C40输出了，什么都为什么没有被显示在屏幕，？

A. 您将需要有在TANDBERG编码安装的DualDisplay Option键C40上使用DVI-I输出。

检查您的从TANDBERG产品系统信息菜单的选项

1. 打开**家庭**菜单并且去对：**设置>System**信息。
2. 确定DualDisplay在**安装的软件>选项**列出

使用API命令，检查您的选项

日志到TANDBERG编码C40里作为admin使用SSH (安全壳程序)：

1. 执行API命令：**xStatus SystemUnit**
2. 确定DualDisplay选项列出作为真。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)