

我的TANDBERG编码为什么不似乎启动(视频没有显示在监控程序)， ？

Contents

[Introduction](#)

[我的TANDBERG编码为什么不似乎启动\(视频没有显示在监控程序\)， ？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60和思科网真系统编码C40产品关连。

Q. 我的TANDBERG编码为什么不似乎启动(视频没有显示在监控程序)， ？

A. 此答案为下列的产品是有效的：

TANDBERG编码C20

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

检查照相机电缆

检查保证您不把照相机电缆的RJ45末端插入照相机的以太网端口。

- TANDBERG PrecisionHD 1080p照相机：照相机电缆的RJ45末端应该参加连接器被标记的**编码控制**。
- TANDBERG PrecisionHD照相机：照相机电缆的RJ45末端应该出去连接器被标记的**HD视频编码**。

检查以太网电缆

检查保证您不把以太网电缆插入其中一台在网真产品的背板的T链路连接器。

- 以太网电缆应该去连接器被标记的**Ethernet 1**。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)