

目录

[简介](#)

[我的TANDBERG编码为什么不似乎启动\(视频没有显示在监视器\), ?](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60和思科网真系统编码C40产品关连。

Q. 我的TANDBERG编码为什么不似乎启动(视频没有显示在监视器), ?

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG编码C20

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

检查摄像头电缆

检查确保您不把摄像头电缆的RJ45末端插入摄像头的以太网端口。

- TANDBERG PrecisionHD 1080p摄像头：摄像头电缆的RJ45末端应该参加连接器被标记的**编码控制**。
- TANDBERG PrecisionHD摄像头：摄像头电缆的RJ45末端应该出去连接器被标记的**HD视频编码**。

检查以太网电缆

检查确保您不把以太网电缆插入其中一台在网真产品的背板的T林克连接器。

- 以太网电缆应该去连接器被标记的**Ethernet 1**。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)