

目录

[简介](#)

[有没有在TANDBERG编码遥控的任何快捷方式？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60和思科网真系统编码C40产品关连。

Q. 有没有在TANDBERG编码遥控的任何快捷方式？

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG编码C20

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

以下遥控快捷方式是可用的：

快速访问

- **家庭菜单**：请按好/V键，当菜单没有显示时(同按在任何菜单的回归键一样)
- **系统信息和呼叫状态**：按在家庭菜单的最右边的功能键。
- **高级配置**：按第四个功能键(从左侧)在系统信息和呼叫状态页。快速键序列是“家庭的最右边的功能键-第四个功能键” (或“V-最右边的功能键-第四个功能键”，当菜单没有显示)时

快速呼叫

- **呼叫菜单**：按在空闲模式的所有数字键(当不在呼叫)。
- **最近的呼叫**：当呼叫菜单不可视时，请按呼叫键
- **拨号最后号码**：两次按呼叫键

摄象机控制

- **摄象机控制软的菜单**：按在空闲模式的所有箭头或缩放键。
- **摄像头预先设定**：按数字键与在摄象机控制软的菜单的希望摄像头预先设置相应更改预先设置。

其他

- **备用模式**：按并且拿着Disconnect键在5秒
- **恢复解决方法和OSD**：当不在呼叫，请按顺序“断开- * - # - * - # - 0 - x - #”输出x更改OSD和恢

- 复解决方法的1到4 (HDMI和1024x768@60Hz的1280x720@60Hz DVI的)的地方对所选的输出
- **DTMF** : 按在呼叫的一**数字键**给按的编号的DTMF (双音频多个频率)声音

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)