

目录

[简介](#)

[如何比在TANDBERG编码的HDMI 1更改在一不同的输出\(OSD\)将显示的屏幕显示？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60和思科网真系统编码C40产品关连。

Q. 如何比在TANDBERG编码的HDMI 1更改在不同的输出(OSD)将显示的屏幕显示？

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG编码C20 (HDMI 1和HDMI 2仅文本)

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

配置从菜单的OSD输出在屏幕

您在GUI能更改此通过管理员设置。从**家庭菜单**请选择**设置>管理员设置>Advanced配置>视频>OSD**和集合输出对相关视频输出。

配置OSD输出使用API命令

您能使用API命令设置OSD输出到相关视频输出。登陆作为**Admin**使用SSH (安全壳程序)并且执行命令：**输出的xConfiguration视频OSD : <1-4>**

配置使用遥控输出的OSD

您能使用在遥控的一个**魔术**顺序。

按在以下顺序的遥控键：**断开* # * # 0 X #**其中X =视频输出您要显示OSD的地方。

X=1 - HDMI 1，

X=2 - DVI 2，(C20的HDMI 2)，

X=3 - HDMI 3，

X=4 - DVI 4。

除OSD输出它的更改之外也将重置输出默认解决方法，是DVI和720p的XGA HDMI的。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)