

# 对出厂如何请重置在MX系列的扬声器跟踪

## 目录

[简介](#)  
[程序](#)

## 简介

本文描述对出厂如何请重置MX700/MX800照相机的扬声器跟踪仪和在MX系列的整个扬声器跟踪。

## 程序

此程序可能也被运用于与单个照相机的MX系列。遵从第1步至第4.步。

如镜像所显示，MX系列的正视图是。



步骤1.如镜像所显示，去除上层复盖。



步骤2.如镜像所显示，在照相机旁边去除左，正确和中心的喇叭。



步骤3.如镜像所显示，为了唯一重置照相机，请去每台照相机右侧，您能看到在每个设备的一台风扇。



步骤4.在控制面板底部，在螺丝旁边，您能看到针孔。请按与一支笔的针孔大约15秒如镜像所显示，直到照相机的Light emitting diode (LED)闪烁红灯。



步骤5.如镜像所显示，为了重置扬声器请跟踪自己，在左控制面板在照相机旁边。



第6步。如镜像所显示，您能在螺丝旁边找到在左下角的针孔，按针孔大约15秒和扬声器跟踪仪重置。



