

目录

[简介](#)

[我的计算机连接对TANDBERG EX90的DVI-I输入，但是桌面在屏幕没有显示。为什么？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统EX90关连。

Q. 我的计算机连接对TANDBERG EX90的DVI-I输入，但是桌面在屏幕没有显示。为什么？

A. 可以有几个原因到此：

EX90输入源设置为DVD

如果DVI-I/PC和HDMI/DVD输入连接，请确保输入源设置为PC。

1. 轻拍在左下角的**调整**图标在inTouch主菜单。
2. 选择**设置>来源**并且设置来源为**PC**。注意**来源**选择器图标只可视，如果两个输入源连接。

EX90不能检测DVI-I输入源类型

TANDBERG EX90的DVI-I输入有能力在读数字和模拟输入信号上。默认情况下EX90将自动查出信号类型。然而，在一些情况中，手工设置EX90到正确输入信号类型可能是必要的。

1. 轻拍在左下角的**调整**图标在inTouch主菜单。
2. 选择**设置>显示设置**并且设置**DVI模式**。

计算机不支持解决方法

计算机不能够输出定义的其中任一支持的输入解决方法在EX90。

计算机图表卡没有安装的最新的驱动程序

检查您运行最新的驱动程序可用的表您的图形卡供应商。

电缆没有适当地连接

检查电缆连接。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)