如何在TANDBERG编解码器上启用HTTPS?

目录

[简介](#)

[如何在TANDBERG编解码器上启用HTTPS?](#)

[相关信息](#)

简介

本文涉及思科网真系统编解码器C90、思科网真系统编解码器C60、思科网真系统编解码器C40和思科网真系统EX90产品。

问：如何在TANDBERG编解码器上启用HTTPS?

答：此答案对以下产品有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编解码器C20

TANDBERG编解码器C40

TANDBERG编解码器C60

TANDBERG Codec C90

从TC2.0.0及更高版本，系统将自动生成自签名HTTPS证书。这样，您就可以使用HTTPS而无需任何配置。您仍然可以按照以下步骤上传自己的证书：

您必须上传PEM格式的证书。这可以使用TANDBERG编解码器的Web界面完成：

1. 打开Web浏览器并输入**IP地址**或**DNS名称**，通过HTTP连接到TANDBERG编解码器。
2. 选择“**上传证书**”选项卡
3. 单击**Browse...**并找到证书文件(.PEM)
4. 键入**密码短语** (可选)
5. 单击**Upload**按钮开始证书安装。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)