

# 网真EX90电源故障

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[验证电源状态](#)

## 简介

本文描述如何识别网真EX90系统的一个电源故障。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息根据CTS-EX90-K9。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 验证电源状态

一个失败的电源也许是不能启动网真EX90系统的原因。

使用EX90系统连接到电源，并且电源连接供给动力，注释LED的颜色在电源的。如果电源正常运行，如此镜像所显示，有蓝色LED：



如果电源失败，如此镜像所显示，电源没有蓝色LED点燃了：

