

# 目录

## [简介](#)

[什么时候使用TANDBERG MXP H.323端口静态和动态设置？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

## Q. 什么时候使用TANDBERG MXP H.323端口静态和动态设置？

A. 去对：**Control Panel > Network > LAN设置> H.323设置>Advanced H.323设置> H.323端口。**

MXP有以下H.323端口设置：

- **静态**：当您选择TCP连接的静态H.323端口，端口5555 - 5574将使用各自Q.931和H.245。
- **动态**：当对动态的集(默认设置)系统将分配端口使用，当打开TCP连接。端口范围是从11000到65535。因为防火墙可能此把攻击视为，对此的原因是避免使用相同端口后续呼叫。当端口65535再然后被到达系统重新启动在11000。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)