

目录

[简介](#)

[如何拨通从TANDBERG MXP终端的音频呼叫？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

Q. 如何拨通从TANDBERG MXP终端的音频呼叫？

A. 视频端点可能也用于呼叫电话号码。

使用在您的遥控的键盘您能拨号音频号码，您从电话通常会。

注意：您可能需要输入前缀能做音频呼叫。与您的系统管理员联系获得必填信息。

拨号电话号码：

1. 使用键盘或遥控，打开呼叫菜单并且输入编号。
2. 两次按**右箭头**并且根据您的终端按**OK按钮**或者**瞬间/校验符号**。
3. 压下**箭头**选择电话
4. 按在您的远程的绿色**呼叫按钮**开始呼叫。
5. 按在您的远程的红色**终止呼叫按钮**结束呼叫。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)