

# 目录

## [简介](#)

### [如何使用TANDBERG MXP终端作为PC监视器？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

## Q. 如何使用TANDBERG MXP终端作为PC监视器？

A. 使用您的终端作为您的PC监视器使您查看您的屏幕，当在视频呼叫，不用风险时其他参加者能看到您的屏幕。

1. 按**OK按钮**(代表，瞬间/校验符号在一些终端)醒来系统和显示呼叫菜单。
2. 在呼叫菜单，请使用在遥控或键盘的箭头键(根据您的MXP型号)导航到**Control Panel图标**。按**OK按钮**显示控制面板。
3. 请使用在遥控/键盘的箭头键导航到**常规**。按确定。
4. 导航**筛选设置**。按确定。
5. 对于使用屏幕作为本地PC箴言报，请选择。
6. 导航**保存**。按确定。
7. 连接您的计算机对屏幕使用由供应的VGA (PC)电缆。
8. 在遥控/键盘上，请按**Selfview**。指示器告诉您您的计算机显示

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)