

目录

[简介](#)

[如何从进来终止呼入呼叫？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

Q. 如何从进来终止呼入呼叫？

A. 您可以指定是否您的系统将应答呼入呼叫自动地。当必须手工回答对的集，所有呼入呼叫。从霍姆(主菜单)开始更改此，导航到设置和选择呼叫设置和自动应答。您能启用此开/关。如果您的系统没有设置为自动应答，您是否能决定由按绿色(请接受)或红色(拒绝)按钮接受或拒绝呼入呼叫。如果不想要任何呼入呼叫，请选择不从呼叫状态菜单干扰。如果请勿Disturb打开，系统将拒绝所有呼入呼叫。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)