

目录

[简介](#)

[如何更改图片布局？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

Q. 如何更改图片布局？

A. 您能使用在您的遥控的布局按钮选择在图片的图片，图片在图片外面或者并行的布局。点击布局按钮确定您是否想要一张大图片你自己和其他的小图片，小图片你自己和其他的大图片，相等他们或者做一图片消失。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)