

目录

[简介](#)

[如何更改在一多当事人呼叫的布局？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

Q. 如何更改在多当事人呼叫的布局？

A. 如果使用嵌入式多位置，使用服务菜单，您能更改您的呼叫从Main Menu屏幕的布局，可得到或遥控的底部(在TRC4)。您能请求楼层，强制您的终端由所有的人看到作为主要镜像或更加大的镜像在5+1布局。指示器出现，当您有楼层并且消失，当您发布楼层。版本楼层选项将做其他参加者的楼层联机。要更改会议的布局，请选择A图标从可用的选项挑选(4已分解，3方双重屏幕、语音交换的或者5+1已分解)。自动已分解将是选择的默认布局根据在呼叫的人数选择最好的布局。

如果连接对在Codian MCU的一个会议，请启用‘在您的终端的远端的摄象机控制，并且请使用在您的遥控的箭头键选择在可用的布局之间。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)