

# 如何能改变在TANDBERG MXP终端的铃音？

## 目录

### [简介](#)

[如何能改变在TANDBERG MXP终端的铃音？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

### Q. 如何能改变在TANDBERG MXP终端的铃音？

A. 您能从您的TANDBERG MXP终端的各种各样的预先设置铃音选择。

1. 去**设置**。单击 **Ok**。
2. 使用箭头键，请导航对**音频**。单击 **Ok**。
3. 导航**警告音&音量**。单击 **Ok**。
4. 选择视频呼叫警报音和电话警报音的铃音。
5. 导航**保存**(代表由此符号)。单击 **Ok**。

**注意：**OK按钮由此代表

在一些MXP系统的符号。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)