

# 网真联系8镜像交换

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

## 简介

本文描述如何交换思科网真联系8.的镜像。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息根据思科网真联系8。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 问题

有情况，当只!在思科网真联系8.打开。用户界面不是可用的，并且Cisco徽标不显示在期间启动。

### 解决方案

为了解决此问题，请启动与其非激活镜像的思科网真联系8。

1. 启动思科网真联系8
2. 新闻!直接地，在它第一次后打开。闪烁的音量LED开始。

**Note:**当您应该按时，正确地计时也许是难的！，因此您也许需要尝试几次。

### 3. 两次的普雷斯mic。

若有思科网真联系8当前运行**selectsw**并且启动与非激活镜像。