

# 目录

## [简介](#)

[在TMS的一个系统没有给呼叫ISDN编号的选择。为什么？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真管理套件关连。

## Q. 在TMS的系统没有给呼叫ISDN编号的选择。为什么？

A. 要做呼叫到ISDN编号，由有其自己的ISDN连接的一个系统，TMS必须知道系统(终端和MCU)有ISDN带宽。如果系统没有其自己的ISDN连接，TMS必须认识网关前缀使用，并且系统能使用网关。

- 如果系统有其自己的ISDN连接，请保证系统有请求的系统的ISDN带宽。在TMS，有**系统>浏览器**。选择系统然后单击**设置选项卡**并且移动下来**呼叫设置**。最大ISDN带宽比0一定极大。
- 如果系统没有ISDN，请检查系统注册到网守，并且IP区域关联对系统有定义的一个网关前缀。在TMS，请去**系统>浏览器**，选择系统。单击**设置选项卡**并且移下来对**网络设置**。检查系统注册到网守，并且关守注册状态注册。如果网守状态没有注册，TMS不会提供呼叫路由对别名或前缀，只有H.323的直接IP地址正在拨号。

## 检查IP区域配置

欲知TMS是否能提供H.323到ISDN呼叫：

1. 去**系统>浏览器**>选择系统，并且单击**设置选项卡**。
  2. 在**常规**下，IP区域关联到系统的注意。
  3. 在**管理工具>位置>IP区域**下请选择关联到系统的IP区域并且请使用下拉菜单并且选择**视图**。
- 网关自动前缀使用H.323视频呼叫。
  - 网关电话前缀使用电话。**注意**：如果前缀没有定义，TMS不会提供H.323对系统的ISDN呼叫关联与此IP区域。

当尝试呼叫使用日程安排时，安排每个系统的设置TMS也被考虑到。每个系统有呼入呼叫和呼出呼叫的一种允许权限请求每份呼叫协议。如果允许权限没有为从每个终端的呼叫方向请求的授权在呼叫，TMS不会提供呼叫路由。

要看到TMS安排设置于您的系统，请去**系统>浏览器**，选择系统，单击**设置选项卡**并且移下来对**安排设置的TMS**。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)