

在TMS的别名为什么出现作为IP地址而不是H.323别名？

Contents

[Introduction](#)

[在TMS的别名为什么出现作为IP地址而不是H.323别名？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真管理套件关连。

Q. 在TMS的别名为什么出现作为IP地址而不是H.323别名？

A. TMS不会显示呼叫路由它不能验证将工作。

检查TMS表示，您的系统注册对H.323网守。

1. 去**系统>浏览器**。
2. 选择请求的系统。
3. 点击**Settings选项**并且移动到**网络设置面**。
4. 保证H323呼叫建立模式是网守，并且关守注册状态注册。

在路由呼叫，如果被呼叫的编号可以被解决到已知被管理的系统，请求安排，TMS执行另外的网守相邻的检查。TMS查寻远程系统的网守从TMS数据库的并且根据请求的系统的网守地址检查它。

- 如果他们是相同的，他们认为兼容，并且别名拨号允许。
- 如果网守是不同的，默认情况下TMS不能假设您能直接地拨打别名和不准许拨打由别名。
TMS只将显示IP地址。
- 如果网守由TMS管理，TMS将检查在网守定义的相邻，并且，如果网守彼此列出作为相邻，别名拨号将允许。

如果要禁用相邻的网守，请检查：

1. 去**管理Tools> Configuration>会议设置>Advanced会议选项**。
2. 设置使用平面E164拨号方案，当路由呼叫对是。
3. Click **Save**。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)