

目录

[简介](#)

[如何配置网真产品工作与LCS管理员？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真IP GW 3510，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

Q. 如何配置网真产品工作与LCS管理员？

A. 从软件版本2.4(1) NTLM向前支持验证，因此MCU /IP VCR /IP GW能regisiter用办公通讯服务器2007 (OCS)，不用被添加作为可信的主机。

1. 通过去启动LCS接口**Start > Administrative Tools > Live通信服务器2005**。
2. 从软件版本2.4(1) NTLM向前支持验证，因此MCU能注册到LCS通过使用用户帐户，并且密码在服务器设置。如果使用该方法，请跳到步骤4。要设置MCU作为可信的主机，请进入步骤3。
3. 用鼠标右键单击在服务器名并且选择**属性**。在主机授权选项卡请单击**添加**并且输入向LCS登记MCU /IP VCR /IP GW的IP地址。选择款待如验证。
4. 在LCS服务器上，请设置MCU /IP VCR /IP的GW一个用户：去**Start > Administrative Tools > 激活目录用户和计算机**。用鼠标右键单击在**用户**并且选择**New > User**。输入一名称对于MCU /IP VCR /IP (在人民的伙计将出现列出)的GW并且给予它表“**examplename@example.com**”的登录名字。单击**Next**。输入MCU /IP VCR /IP的GW一个密码。请注意，如果添加了MCU，因为认证的主机这未使用。Untick将提示用户更改他们的密码下次他们登陆的复选框，和做标记显示消息密码从未超时的复选框。点击下，然后点击**芬通社**。
5. 在用户中列表，请双击在您已创建和选择**生活通信**选项卡的MCU /IP VCR /IP GW。
6. 选择**Enable (event) Live通信**。
7. 输入登录名字，当前前缀以“**sip :**”。在我们的示例中这是“**sip : examplelogon@example.com**”。
8. 选择从服务器的服务器名或缓冲丢弃下来列表并且点击**OK**键。
9. 重复您希望注册的所有会议和Auto Attendant的步骤4到8。在步骤7您选择的登录应该是会议/录音或者Auto Attendant的数字ID。-对于每个会议，请从会议列表选择它并且点击**Configuration**选项，然后选择**SIP**管理员。然后请去**设置> SIP**，并且对于SIP注册设置请选择允许会议注册。-对于每录音，请从录音列表选择它并且选择**SIP**管理员。然后请去**设置> SIP**，并且对于SIP注册设置请选择允许录音注册。
10. 在MCU /IP VCR /IP GW请去**网络> Services**并且启用流入SIP (TCP)和SIP (UDP)端口的A (和端口B，如果启用)。
11. 去**设置>会议**，并且对于对未知E.164编号的呼入呼叫请选择默认Auto Attendant。
12. 去**设置> SIP**。
13. 如果在步骤9没有单个注册会议、录音或者Auto Attendant，则对于SIP注册设置请选择寄存器MCU，注册IP VCR或注册IP GW。否则请选择**允许会议注册**或**允许Recording注册**，如适当。

14. 输入LCS服务器的地址或主机名SIP管理员地址的。
15. 对于SIP管理员类型，请选择Microsoft LCS。
16. 输入用户名，即examplelogon@example.com。如果使用NTML authentication，请输入该帐户的密码您配置在步骤4. v。
17. 对于音频编解码器请选择G.723.1。使用G.711u，这给LCS的更加好的帧速率比。剩余的字段可以被离开作为他们的默认。
18. 单击**应用更改**。屏幕将刷新，包括征兆单元注册。(这可能需要一两秒处理：您可能需要再刷新页发现它)。
19. MCU /IP VCR /IP GW可能当前被输入到在办公室Communicator的伙计列表和呼叫到视频和音频呼叫。
20. 从MCU /IP VCR呼叫：去添加参加者页(MCU)或召集并且记录或者召集并且播放录音页(IP VCR)。对于地址/host名称或IP地址，请键入用户名，不用域(即“examplename”不是“examplename@example.com”)。对于呼叫协议，请选择SIP。选择使用SIP管理员。单击**呼叫终端**。
21. 从IP GW要呼叫，请设置操作类型是SIP管理员的拨号计划规则。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)