

# 如何使用NetMeeting进入关于Codian MCU的一次会议？

## Contents

[Introduction](#)

[如何使用NetMeeting进入关于Codian MCU的一次会议？](#)

[Related Information](#)

## Introduction

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关连。

### Q. 如何使用NetMeeting进入关于Codian MCU的会议？

A. 要连接使用NetMeeting的Codian MCU的Auto Attendant，请去**视图>拨号填充**。这提出能使用输入会议ID和PIN的一个关键填充。

您能直接地通过注册NetMeeting和MCU也参与会议用网守。如果没有一现有的网守，您能使用MCU的内置关守。(请参阅MCU的在线帮助关于关于如何的说明对enable (event)内置关守。)然后请使用以下步骤：

1. 在NetMeeting中，请去**Tools>选项**并且点击**先进呼叫**。
2. 在网守设置部分在先进的呼叫选项窗口顶部，请选择**使用网守发出呼叫**。
3. 输入您的网守的IP地址在**网守领域**。
4. 点击OK键并且回到主要NetMeeting窗口。
5. 在您的Codian MCU，请去**设置>网守**并且注册MCU和其会议用您的网守。欲了解更详细的信息(请参考MCU的在线帮助。)
6. 在NetMeeting中，请输入会议的数字ID在呼叫编号字段。
7. 的拨号和您将被联络直接地到会议。

或者，直接地使用以下步骤，没有网守，您能召集会议：

1. 在NetMeeting中，请去**Tools>选项**并且点击**先进呼叫**。
2. 在先进的呼叫选项窗口的底部的网关设置部分，请选择**使用网关**。
3. 输入您的MCU的IP地址在**网关领域**。
4. 点击OK键并且回到主要Netmeeting窗口。
5. 输入会议的数字ID在呼叫编号字段。
6. 的拨号和您将被联络直接地到会议。

## Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)