

目录

[简介](#)

[如何以星号管理员使用网真产品？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真IP GW 3510，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

Q. 如何以星号管理员使用网真产品？

A. 为了注册与星号的Codian MCU /IP VCR /IP GW，必须配置MCU /IP VCR /IP GW作为在星号管理员的一个终端。星号Reistrar在Linux运行并且有命令行界面;因此此条款假设，您熟悉Linux编辑器。

打开sip.conf文件并且编辑它如下：

1. 创建MCU /IP VCR /IP的GW一个新的终端：设置用户名匹配**设置**的用户名字段>在MCU /IP VCR /IP GW的**SIP**页设置密码匹配密码字段
2. 如果将使用会议\录音注册，请创建能将注册的每会议\录音的一个新的终端。注意在step1创建的MCU /IP VCR条目应该是在这些条目以后(请参阅下面相关的FAQ)：设置用户名匹配会议(或在MCU \ IP VCR的Auto Attendant) \录音的数字ID设置密码匹配**设置**的密码字段>**Settings**页
3. 默认情况下，请加星号音频仅的支持。要启用视频，请添加线路'videosupport=yes'到sip.conf主体。
4. 启用H.263视频编解码器-通过添加线路'allow=h263到主体或者，更加巨大的控制的，通过添加它到各自的终端定义(您希望能发送和接收视频)的那些终端。
5. 为了SIP的终端能导航Auto Attendant，星号必须配置使用DTMF带内模式-通过添加线路'dtmfmode=inband'到主体或者，更加巨大的控制的，通过添加它到各自的终端定义(您希望能使用DTMF)的那些终端。
6. 保存您的更改并且关闭文件。

在MCU /IP VCR /IP GW：

1. 去**设置> SIP**。
2. 使用在线帮助，完成页，如果必须。
3. 对于SIP管理员类型，请选择英文虎报SIP。
4. 单击**应用更改**。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)