

如何放出有Codian的MCU全屏的QuickTime视频？

Contents

[Introduction](#)

[如何放出有Codian的MCU全屏的QuickTime视频？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关连。

Q. 如何放出有Codian的MCU全屏的QuickTime视频？

A. 需要的步骤取决于您是否查找使用单播或组播放出。请读相应部分。

放出指令的单播

1. 日志到您的MCU里Web接口和去您希望放出会议的**参与者**页。您将看到2个方形按钮在页的右上(在事件下和帮助链路) - 一个与一个正文块图标和其他与信息图标。
2. 点击左边图标(正文块)。包含，尤其，放出的弹出式显示URL对您的球员应用程序。例如，放出此会议直接地对您的默认球员，请连接对：192k的
rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_192000__Conference1，G.711mu音频，H.263视频或者
：768k的rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_768000__Conference，G.711mu音频，H.263视频
a.b.c.d是您的MCU的地方IP地址。
3. 打开QuickTime作为独立应用程序并且在这些URL之一中粘贴，然后您能观看全屏。

放出指令的组播

1. 日志到您的MCU里Web接口。
2. 请去**设置>放出**和放出为QuickTime球员的enable (event)组播(因为您通常会执行-看到：[我如何配置放出在MCU/IP VCR的组播？](#))。
3. 去特定的会议并且点击**配置**。设置放出的选项组播。
4. 回到conference页和当前点击**观察**或放出的图标开始放出会议。
5. 选择您以前设置在**设置下>放出**从放出费率列表的放出的配置。开始放出。
6. 在放出的网页，请点击**View页来源**。在此页，您应该查找以下链接
："conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000"
(或类似)
7. 现在请开始您的QuickTime球员并且去等同的URL (substuting正确的值之间)
：http://{ip_address}/conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000

您必须有放出选项的组播正确地设置在您的这些指令的PC能工作，并且您的网络需要为组播放出被配置。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)