

目录

[简介](#)

[如何放出有Codian的MCU满屏的QuickTime视频？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关联。

Q. 如何放出有Codian的MCU满屏的QuickTime视频？

A. 要求的步骤取决于您是否查找使用单播或组播流。请读相应部分。

单播流说明

1. 登录您的MCU Web接口并且去您希望放出会议的**参加者**页。您将看到2个方形按钮在页的右上(在事件下和帮助链路) - 一个与一个正文块图标和其他与信息图标。
2. 点击左边图标(正文块)。包含，尤其，放出的弹出式显示URL对您的播放机应用程序。例如，放出此会议直接地到您的默认播放机，请连接对：192k的
rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_192000__Conference1，G.711mu音频，H.263视频或者
768k的rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_768000__Conference，G.711mu音频，H.263视频
a.b.c.d是您的MCU的地方IP地址。
3. 打开QuickTime作为独立应用程序并且在这些URL之一中粘贴，然后您能观看全屏。

组播流说明

1. 登录您的MCU Web接口。
2. 请去**设置>流**并且启用QuickTime播放机的组播流(因为您通常会执行-看到：[我如何配置在MCU/IP VCR的组播流？](#))。
3. 去特定的会议并且点击**配置**。设置流选项组播。
4. 去上一步conference页和当前单击**观察**或流图标开始放出会议。
5. 选择您以前设置在从放出速率列表的**设置>流**下的流配置。开始流。
6. 在流网页，请点击**View页来源**。在此页，您应该查找以下链接
： "conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000"
(或类似)
7. 现在请启动您的QuickTime播放机并且去等同URL (substuting正确值之间)
： http://{ip_address}/conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000

您在您的这些说明的PC必须正确地安排组播流选项设置能工作，并且您的网络需要为组播流配置。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)