

目录

[简介](#)

[语音提示什么时候使用在Codian MCU ?](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关联。

Q. 语音提示什么时候使用在Codian MCU ?

A. 在Codian MCU的语音提示是：

提示符	文本	已听，当...
voice_prompt_conference_already_exists	我抱歉，那里已经是一个会议用该编号	用户尝试创建从Auto Attendant的特别会议有已经存在的数字ID的
voice_prompt_conference_over	您的会议当前是。再见	在会议前末端的2秒
voice_prompt_connect_now	我当前将联络您对您的会议	会议从Auto Attendant加入
voice_prompt_enter_conference_id	当前请输入会议代码	在会议不可能创建的Auto Attendant
voice_pro	请输入井号键跟随的会议号	周期地在Auto Attendant

mpt_enter_confere_id_or_create	码或者按星号创建一个新的会议	
voice_prompt_enter_confere_pin	当前请输入此会议的安全PIN	当PIN条目屏幕在Auto Attendant显示：(1)，如果用户尝试加入从Auto Attendant的Pin保护的会议(2)，如果用户拨直接地对一个Pin保护的会议
voice_prompt_enter_new_confere_id	请输入您是创建的会议的会议号码，跟随由井号键	当用户尝试通过按创建一个新的会议时*或选择请创建在Auto Attendant的新的会议选项
voice_prompt_enter_new_confere_pin	请输入您是创建的会议的PIN，跟随由井号键;如果不想要PIN，请按井号键	当用户尝试创建提供的一个新的会议‘时刻等待临时PIN设置’在MCU的选项是非零(1)创建一个新的会议时通过按*或选择请创建在(2)拨号一个未知E.164编号的Auto Attendant的新的会议，当呼入呼叫的操作对在MCU的未知E.164编号选项设置创建新建的会议时
voice_prompt_enter_pin	请输入安全PIN	在PIN中请筛选，当尝试使用PIN时保护Auto Attendant
voice_prompt_fecc_usage	要加入会议您可以使用在您的远程的远端的摄象机控制	播放在欢迎消息之后的Auto Attendant
first_participant_voice_prompt	您是加入会议的第一个参加者	会议的第一个用户加入会议
voice	抱歉，我没有	当用户输入错误的PIN

_prompt_pin_incorrect	认可该安全PIN，请再试试	
voice_prompt_starting_now	谢谢，您的会议当前开始	此提示符关连当前软件没有使用的屏幕
voice_prompt_two_minutes	安排您的会议在两分钟之内结束	在会议前末端的2分钟
voice_prompt_unknown_conference	抱歉，我没有认为会议代码，请再试试	当未知会议ID在Auto Attendant被输入
voice_prompt_waiting_for_chairperson	等待的会议主席	如果使用椅子/访客ID，并且用户输入了访客凭证
voice_prompt_welcome	Hello，欢迎到会议系统	当首先连接对Auto Attendant

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)