

如何能以Voiptalk使用思科网真产品？

Contents

[Introduction](#)

[如何能以Voiptalk使用网真产品？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真ISDN GW 3241，思科网真ISDN GW MSE 8321，思科网真IP GW 3510，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

Q. 如何能以Voiptalk使用网真产品？

A. 使用SIP协议，Voiptalk允许用户注册和打电话对其他用户任何地方世界的。Codian MCU，IP录象机和IP GW产品能注册和做呼叫使用Voiptalk通过遵从这些步骤：

1. 获得您的Codian单元的一Voiptalk login*从<https://www.voiptalk.org/products/signup.php>。这要求他们将发送一个ID和密码的一个电子邮件地址。
2. 去**设置> SIP**并且输入以下详细资料：SIP注册设置selectRegister仅MCU对于SIP管理员地址请输入voiptalk.org对于SIP管理员类型请选择标准的SIP对于用户名从介绍email>请输入<voiptalk id对于密码从介绍email>请输入<voiptalk密码对于SIP代理地址请输入nat.voiptalk.org:5065对于流出的传输请选择UDP视频编码解码器：选择H.263音频编码解码器：选择G.711
3. 点击**应用更改**。对Voiptalk的Codian productwill寄存器。您能当前呼叫在此和其他Voiptalk之间在任何一个方向认为通过拨打Voiptalk ID。**Note:**在终端和Codian产品之间的所有防火墙必须是意识的SIP，并且有相关端口请打开允许呼叫消息和媒体。(请参阅[TCP/UDP端口执行Codian产品使用？](#))的FAQ
4. 如果希望呼叫者拨直接到会议，请添加关于MCU的一次会议与Voiptalk ID的编号。或者，请去**设置>会议**，并且对于对未知的号码的呼入的呼叫请选择创建新的特别会议。每次用户拨，这用该编号将创建一次新的会议。注意，是一个设备设置。(设置默认的字段Auto Attendant将联络人到主要Auto Attendant，因此他们能连接到不同的会议。)
5. 对于IP GW用户，您能通过Voiptalk拨打PSTN号码通过设置路由被叫号码给SIP管理员的拨号计划规则。

* Codian对第三方网站内容不负责

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)