

如何能以Voiptalk使用思科网真产品？

目录

[简介](#)

[如何能以Voiptalk使用网真产品？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真ISDN GW 3241，思科网真ISDN GW MSE 8321，思科网真IP GW 3510，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

Q. 如何能以Voiptalk使用网真产品？

A. 使用SIP协议，Voiptalk允许用户注册和做电话对其他用户任何地方世界的。Codian MCU，IP录象机和IP GW产品能注册和做呼叫使用Voiptalk通过遵从这些步骤：

1. 从<https://www.voiptalk.org/products/signup.php>获取您的Codian单元的一Voiptalk login*。这要求他们将发送ID和密码的电子邮件地址。
2. 去**设置> SIP**并且输入以下详细信息：SIP注册设置selectRegister仅MCUSIP管理员地址回车voiptalk.org对于SIP管理员类型请选择标准SIP对于用户名请输入从介绍email>的<voiptalk id对于密码请输入从介绍email>的<voiptalk密码SIP代理地址回车nat.voiptalk.org:5065流出的传输挑选UDP视频编解码器：选择H.263音频编解码器：选择G.711
3. 单击**应用更改**。对Voiptalk的Codian productwill寄存器。您在任何一个方向能当前呼叫在此和其他Voiptalk帐户之间通过拨号Voiptalk ID。**Note:**在终端和Codian产品之间的所有防火墙必须是意识的SIP，并且有相关端口请打开允许呼叫消息和媒体。(请参阅[TCP/UDP端口执行Codian产品使用?](#))的FAQ
4. 如果希望呼叫者拨直通到会议，请添加在MCU的一个会议用Voiptalk ID的编号。或者，请去**设置>会议**和为呼入呼叫未知的号码选择创建新的特别会议。每次用户拨，这将创建一个新的会议用该编号。注意，是一设备设置。(设置默认的字段*Auto Attendant*将联络人给主要Auto Attendant，因此他们能导航到不同的会议。)
5. 对于IP GW用户，您能通过Voiptalk拨号PSTN号码通过设置路由被叫号码给SIP管理员的拨号计划规则。

* Codian对第三方网站内容不负责

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)