

如果我的终端不支持FECC或DTMF，如何加入关于Codian MCU的一次会议？

Contents

[Introduction](#)

[如果我的终端不支持FECC或DTMF，如何加入关于Codian MCU的一次会议？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关连。

Q. 如果我的终端不支持FECC或DTMF，如何加入关于Codian MCU的会议？

A. 您能连接终端到会议，不用使用这两个功能用一定数量的方式：

- 注册会议的数字ID和终端用同一网守。然后请拨打从终端的E.164号码。终端被连接直接地到会议而不是对Auto Attendant。并且，如果使用一个MCU服务前缀(在**设置>网守**页)，然后您不需要注册每次会议的数字ID用网守;反而，请拨打会议的数字ID跟随的服务前缀，并且终端将被连接到该会议
- 拨打终端从MCU或设置它作为会议的一个预先配置的参与者，以便自动地拨号，当会议开始时。再次，终端被连接直接地到会议
- 如果参与者拨号并且连接了到Auto Attendant，请使用拖放从Auto Attendant的参与者的MCU的**会议>移动参与者**页对适当的会议。您不需要使用网守

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)