

目录

[简介](#)

[如果我的终端不支持FECC或DTMF，如何加入在Codian MCU的一个会议？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关连。

Q. 如果我的终端不支持FECC或DTMF，如何加入在Codian MCU的会议？

A. 您能连接终端到会议，不用使用这两个功能用一定数量的方式：

- 注册会议的数字ID和终端用同一网守。然后请拨号从终端的E.164号码。终端连接直接地对会议而不是对Auto Attendant。并且，如果使用一个MCU服务前缀(在**设置>网守**页)，然后您不需要注册每个会议的数字ID用网守;反而，请拨号会议的数字ID跟随的服务前缀，并且终端将连接对该会议
- 拨号从MCU的终端或设置了它作为会议的一个预先配置的参加者，以便自动地拨号，当会议开始时。再次，终端连接直接地对会议
- 如果参加者拨号并且连接给Auto Attendant，请使用拖放从Auto Attendant的参加者的MCU的会议**>移动参加者**页对适当的会议。您不需要使用网守

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)