

我为什么被联络到没获得会议使用ConferenceMe和的上午其中任一音频， ？

Contents

[Introduction](#)

[我为什么被联络到没获得会议使用ConferenceMe和的上午其中任一音频， ？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与4200系列的思科网真MCU关连和思科网真MCU 4500系列产品。

Q. 我为什么被联络到没获得会议使用ConferenceMe和的上午其中任一音频， ？

A. 为了使接受的ConferenceMe发送和音频G.722.1 Annex C音频编解码器在MCU需要被启用。对enable (event) G.722.1 Annex C音频编解码器，去**设置>会议**。对于从MCU的对MCU的音频编解码和音频编解码，请选择G.722.1 Annex C。

如果这不解决您的问题，请检查您的默认值Windows容量设置。

Windows XP :

1. 去**Start菜单>控制面板>声音和音频设备**。
2. 选择**语音**选项。
3. 检查在语音放音部分列出的默认设备是您打算接受音频与的设备。
4. 选择在语音记录部分的**音量按键**并且滑控制对所需的级别。

Windows Vista :

1. 去**Start菜单>控制面板>声音**。
2. 选择**放音**选项。
3. 检查默认设备是您打算接受音频与的设备(此设备将有在它旁边显示的绿色的瞬间)。
4. 双击此设备。选择**Levels选项**并且滑控制对所需的级别。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)