

目录

[简介](#)

[使用网真服务器，什么时候在底部的屏幕为什么看不到小窗格？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 使用网真服务器，什么时候在底部的屏幕为什么看不到小窗格？

A. 只有当选项显示小窗格启用时，小窗格可视。执行此：

1. 登录网真服务器并且去**Configuration > System**设置。
2. 在默认终端设置部分请选择显示连续在线状态窗格。
3. 单击**应用更改**。

此全局设置可以为一个单个终端被改写。所以，如果此问题被看到为一个特定终端，但是不为其他：

1. 去**终端**并且选择终端。
2. 单击**配置**。
3. 选择显示连续在线状态窗格并且点击**更新终端**。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)