

如何能获得从网真服务器的呼叫统计？

Contents

[Introduction](#)

[如何能获得从网真服务器的呼叫统计？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 如何能获得从网真服务器的呼叫统计？

A. 去会议，选择会议终端，并且点击您要查看统计数据的终端。然后请点击**统计数据**。关于每个字段的详细说明，请参阅在线帮助题目，显示终端统计数据。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)