

目录

[简介](#)

[如何能从网真服务器获取呼叫统计？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 如何能从网真服务器获取呼叫统计？

A. 去会议，选择会议终端，并且点击终端您要查看统计信息。然后请单击**统计信息**。关于每个字段详细说明，请参阅在线帮助主题，显示终端统计信息。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)