

目录

[简介](#)

[如何能检查网真服务器接收的音频级？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 如何能检查网真服务器接收的音频级？

A. 要看到从一个特定的终端的网真服务器接收的音频级去会议，请选择会议终端和点击终端您要查看音频级为。然后请单击**统计信息**。在音频部分的接收能量显示已接收音频级。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)