

目录

[简介](#)

[如何升级网真服务器？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 如何升级网真服务器？

A. 去Configuration>升级，并且对于主要软件镜像请单击浏览，寻找镜像文件并且单击加载软件镜像。一个新的浏览器窗口打开显示加载的进度。当加载完成时，请关闭并且重新启动网真服务器。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)