

目录

[简介](#)

[如何设置网真服务器与VC一起使用？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 如何设置网真服务器与VC一起使用？

A. VC可以是H.323网守和网真服务器的一位SIP管理员(使用同样或超过一个VC)。

配置VC二者之一作为H.323网守和SIP管理员：

1. 在网真服务器上请去**Configuration > System设置**。
2. 关于每个字段的信息，完成相应部分，使用在线帮助。
3. 单击**应用更改**。
4. 去**网真服务器**，选择网真服务器并且检查注册状态。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)